

# Perfekte Passform: So passt du die Klettverschlüsse der Arcades für dein Kind an

Unsere Arcade Sandalen sind so **designt, dass sie für verschiedene Fußformen und -größen geeignet sind**. Bei schmaleren Füßen oder Füßen mit niedrigem Spann können die Klettverschlüsse manchmal zu lang sein und sich an den Enden einrollen. Damit die Schuhe sicher und bequem sitzen, kannst du die Riemen mit dieser Anleitung ganz einfach kürzen.

Jeder Klettverschluss hat zwei dünne Schnittkanäle. Diese Kanäle zeigen dir, wo du die Länge mit einer Schere anpassen kannst. Folge einfach diesen Schritten, um die perfekte Passform zu erreichen:



## Messen und markieren



1. Lass dein Kind die Schuhe anziehen und schließe die Klettverschlüsse so, dass sie bequem und sicher sitzen.



2. Überprüfe, wie weit der Klettverschluss über das Gegenstück hinausragt.



3. Markiere den passenden Schnittkanal mit einem Stift. Schneide lieber etwas weniger ab, denn kürzen kannst du später immer noch!

## Klettverschlüsse kürzen



1. Öffne die Klettverschlüsse und ziehe deinem Kind die Schuhe aus.  
2. Schneide mit einer Schere vorsichtig entlang der markierten Linie.

## Passform überprüfen



1. Prüfe, ob die Riemen jetzt passen. Falls sie immer noch zu lang sind, wiederhole den Vorgang und kürze sie ein Stück weiter.  
2. Achte darauf, dass alle Klettverschlüsse gleichmäßig gekürzt sind. Glätte raue Kanten anschließend vorsichtig.

## Ausfransen verhindern



1. Trage eine dünne Schicht Textilkleber auf die abgeschnittenen Enden der Klettverschlüsse auf.  
2. Drücke leicht auf die Klebkante und lass die Enden gut antrocknen, um ein sauberes und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.

Vielen Dank, dass du dich für unsere Arcades entschieden hast. Wir wünschen dir und deinem Kind viel Freude damit – auf zu neuen Abenteuern!